

Návod na topení v krbových kamnech Haas zapojených do okruhu ústředního topení.

Kamna jsou **zapojena do okruhu ústředního topení**, pokud není porucha elektřiny, odvod teplé vody z výměníku je automatický.

Kamna před topením je nutné vyčistit a odstranit popel i z popelníku.

Do topeniště se naskládá dřevo tak, aby při topení nespadlo, topeniště se vyplní dřevem zcela!!

S otevřeným nasáváním (táhlo vpravo pod oknem) a otevřeným obtékáním okna (páčka ve středu okna dole) se zapálí dřevo a zavřou dveře. Vhodné je poprvé zahřát komín zapáleným papírem položeným nahoru na dřevo.

Když se kamna rozhoří je vhodné zavřít oba otvory (obě páčky).

Další otevření dvířek je možné, až když shoří veškeré dřevo a zůstanou pouze žhavé oharky. Je nutné otevřít oba průduchy (obě páčky) počkat cca 60 vteřin a poté otevřít topeniště a naplnit zcela dřevem a dále viz výše. Doba hoření je obvykle 1-2 hodiny.

Pokud dojde k výpadku elektřiny a není možné rychle obnovit provoz čerpadel (pojistky) je nutné **odstranit hořící dřevo** (plechové vědro), jinak **hrozí přehřátí** a roztržení výměníku. Nebezpečí oznamuje zvukový hlásič.

Při odjezdu z chalupy je nutné připravit topeniště pro další hosty, nebo uhradit přípravu v hodnotě **500 Kč**.